


• Pred začatím opráv nechajte prístroj úplne ochladiť! • Na svetelné zdroje sa záruka nevzťahuje. **Postup**

1. Ochladený prístroj položte keramickou sklenenou doskou na rovnú podložku.
2. Vhodným križovým skrutkovačom vyskrutkujte šesť skrutiek zo zadnej steny prístroja.



3. Kryt odklopte, pričom nechajte predný diel s keramickou sklenenou doskou ležať na podložke.



4. Ochladený svetelný zdroj uchopte na ľavom alebo pravom konci a opatrne ho pritlačte doprava, príp. doľava.

5. Svetelný zdroj teraz vytiahnite z objímky smerom dopredu. **Upozornenie**

Novú lampu nasadzujte iba pomocou handričky, nedotýkajte sa jej holými prstami, pretože tuková vrstva na koži môže lampu poškodiť.

6. Nový svetelný zdroj nasadte do objímky. Nasadzovanie nového svetelného zdroja prebieha v opačnom poradí ako jeho demontáž.

7. Prístroj uzavrite. Uzavretie prístroja prebieha v opačnom poradí ako jeho otvorenie. Dbajte na to, aby v kryte nezostali žiadne predmety a neskřípl sa žiadny kábel!

Uloženie

Ako s prístrojom budete pohybovať, vytiahnite sieťovú zástrčku a nechajte prístroj ochladiť.

Infražiarič uchovávajte najlepšie v originálnom balení a na suchom mieste.

Pripojenie k sieti	AC220 V-240 V/50-60 Hz
Príkon	300 W
Časový spínač	Nastaviteľný od 1 do 15 minút, po 1 minúte
Rozmery (wxvxh)	270 x 285 x 195 mm
Hmotnosť	Cca 1,6 kg
Prevádzkové podmienky	Teplota: 10 ° C až 35 ° C Relatívna vlhkosť vzduchu: 50% - 90%
Skladovacie a prepravné podmienky	Teplota: -10 ° C až 50 ° C Relatívna vlhkosť vzduchu: 50% až 90%
Trieda ochrany	II
Intenzita žiarenia	Max. 200 W/m2
Typ IR	A + B

Technické zmeny za účelom zlepšenia a ďalšieho vývoja výrobku si vyhradzuje. Zmeny farby sklenené dosky pri prevádzke sú podmienené výrobo-technicky a nemajú žiadny vplyv na funkciu a kvalitu.

8. Likvidácia

V záujme ochrany životného prostredia sa infrolampa po skončení životnosti nesmie vyhadzovať do domového odpadu. Likvidáciu sa musí vykonať prostredníctvom príslušných zberných miest vo vašej krajine. Dodržujte miestne predpisy pre likvidáciu materiálov. Prístroj zlikvidujte v súlade so smernicou ES o nakladaní so starými elektrickými a elektronickými zariadeniami 2002/96/EC - WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

Obsah dodávky

- Infražiarič
- Tento návod na použitie

1. K zoznámeniu

Vážená zákazníčka, vážený zákazník, sme radi, že ste si vybrali výrobok z nášho sortimentu. Naša značka je synonymom pre vysoko kvalitné, dôkladne vyskúšané výrobky na použitie v oblastiach určovaní energetickej spotreby, hmotnosti, krvného tlaku, telesnej teploty, srdcového tepu, pre jemnú manuálnu terapiu, masáže a vzduchovú terapiu. Prečítajte si pozorne tento návod, uschovajte ho pre neskoršie použitie, poskytnite ho aj ostatným užívateľom a riadte sa pokynmi, ktoré sú v ňom uvedené. S pozdravom Váš tím Beurer.

Použitie

Tento infražiarič je určený len pre ožarovanie ľudského tela. Ožarovaním infračerveným svetlom sa na človeka prenáša teplo. Ožiarená koža sa viac prekrví a v mieste zahriatí sa zvýši látková výmena. Účinky infračerveného svetla povzbudzujú ozdravné procesy tela; tieto procesy možno podporovať cielene. Infračervené svetlo je možné použiť napríklad ako podpornú terapiu pri liečbe ochorení ušných, nosných a krčných, ako aj pre podporu kozmetickej starostlivosti o tvár, predovšetkým u nečistej pleti. Ďalej je možné infračervené žiarenie podporné použiť pri liečbe svalových napätí a prechladnutia, pretože teplo aktivuje prekrvenie. Najprv sa ale opýtajte svojho obvodného lekára, či je použitie v príslušnom prípade z lekárskeho hľadiska vhodné. Prístroj je vybavený vysoko kvalitné keramickou sklenenou doskou "Ceramic Infrared". Keramické sklenené dosky sa používajú aj na sporákoch a spolu so svetelným zdrojom slúži pre intenzívne a bezpečné ožarovanie infračerveným svetlom so 100% ochranou proti ultrafialovému žiareniu. Okrem toho je prístroj vybavený funkciou úspory elektrickej energie. To znamená, že keď je vypnutý sieťový vypínač, nespotrebováva prístroj žiadny prúd. Pred použitím zariadenia odstráňte všetky obalové materiály. Počas ožarovania si chráňte oči pred priamym ožiarovaním zatvorením očí. Pred použitím zariadenia odstráňte všetky obalové materiály. Pokožka niektorých ľudí však môže aj pri správnom používaní prístroja reagovať precitlivo na tepelné ožarovanie (napr. silné sčervenanie, tvorenie pľuzgierikov, svrbenie, silné potenie). Pravidelne kontrolujte ožarovanú časť tela. V prípade výskytu náznakov precitlivosti alebo alergickej reakcie ukončite ihneď ožarovanie a kontaktujte lekára. Vyčkejte najmenej 48 hodín medzi prvými dvoma ožiarovaniami.

Pri ožarovaní tváre vždy zavrite oči!

2. Vysvetlenie symbolov

	Varovanie	Varovné upozornenie na nebezpečenstvo poranenia alebo riziko ohrozenia zdravia.
	Pozor	Bezpečnostné upozornenie na možné poškodenie prístroje / príslušenstvo.
	Upozornenie	Upozornenie na dôležité informácie.
	Infračervené žiarenie	
	Pozor, horúci povrch	
	Vzdialenosť	

Na typovom štítku sú používané tieto symboly: **Ochranná izolácia triedy II**

Pozor! Prečítajte si návod na použitie.

3. Bezpečnostné pokyny Elektrická bezpečnosť Varovanie

Prístroj je proti prehriatiu chránený automatickou vypínací teplotný poistkou.

- **Každé neprimerané použitie môže byť nebezpečné!**
- Prístroj smie byť pripojený iba k sieťovému napätiu, ktorého hodnota je uvedená na výrobnom štítku.
- Použite ľahko dostupnú prípojku k sieti, aby ste v prípade potreby mohli rýchlo zástrčku vytiahnuť.
- Na sieťovú zástrčku nesiahajte mokrými rukami, nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
- Položte sieťový kábel tak, aby o neho nikto nemohol zakopnúť.
- Zástrčku vytiahnite zo zásuvky vždy, keď prístroj nepoužívate, čistíte ho alebo v prípade poruchy, dymu alebo zápachu. Pri vyťahovaní zástrčky ťahajte za zástrčku - nie za kábel! -1-

Inštalácia Pozor

- Prístroj postavte na pevnú a rovnú plochu. • Prístroj nesmie ležať alebo stáť šikmo.
- Minimálna vzdialenosť medzi horľavými predmetmi a infražiaričom musí byť aspoň 25 cm.



- Dbajte na to, aby prístroj nestál na horľavých predmetoch, napríklad na obruse alebo na koberci.
- Do blízkosti prístroja neumiestňujte ľahko horľavé alebo taviacu sa predmety.
- Neskladajte prístroj na stenu alebo na strop. • Prístroj nepoužívajte vo voľnej prírode.
- Chráňte prístroj pred silnejšími nárazmi.

Pred uvedením do prevádzky Pozor

- Pred použitím prístroja odstráňte celý obal.
- Skontrolujte, či prístroj nejaví známky opotrebovania alebo poškodenia. V prípade pochybností ohľadom poškodenia prístroja ho nepoužívajte a obráťte sa na svojho predajcu alebo na uvedenú zákaznícku službu.
- Výrobca neručí za škody spôsobené neodborným alebo nesprávnym používaním.
- Chráňte prístroj pred prachom, špinou a vlhkosťou.

Oprava Varovanie

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

- Prístroj môžete otvárať len za účelom výmeny svetelného zdroja. Prístroj nesmiete v žiadnom prípade opravovať, inak nie je zaručené jeho bezchybné fungovanie. V prípade nerešpektovania týchto zásad zaniká záruka. • Pri opravách sa obracajte na zákaznícky servis alebo na autorizovaného predajcu.
- Pred použitím sa uistite, že prístroj a jeho príslušenstvo nie sú viditeľne poškodené. V prípade pochybností prístroj nepoužívajte a obráťte sa na svojho predajcu alebo na uvedenú zákaznícku službu. To platí najmä pre poškriabaniu a praskliny v sklenenej doske alebo praskliny krytu.
- V prípade poškodenia sieťového kábla a krytu sa obráťte na zákaznícky servis alebo na predajcu, pretože inak hrozí nebezpečenstvo elektrického výboja.
- Prístroj je bezpečne odpojený od siete, len ak je zástrčka vytiahnutá zo zásuvky.

Použitie v súlade s určeným účelom

Prístroj je určený len na ožarovanie ľudského tela. Každé ďalšie použitie je chápané ako nezodpovedajúce. Tento prístroj nie je určený pre podnikateľské použitie, ale výhradne pre použitie v domácnosti!

Bezpečné zaobchádzanie

DETI /SLABÉ OSOBY Tento prístroj nie je určený na to, aby ho používali osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo duševnými schopnosťami a osoby s nedostatkom skúseností alebo vedomostí, iba v prípade, že bude na ne dozeraná osobou, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť alebo obdržali inštrukcie ako sa prístroj používa. Deti by mali pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa nehrajú s prístrojom.

- Obalový materiál udržiajte mimo dosahu detí (nebezpečenstvo udusení).
- Prístroj nikdy nepoužívajte v blízkosti vody.
- Pokiaľ prístroj spadol na zem alebo bol vystavený extrémnej vlhkosti či bol poškodený iným spôsobom, nesmie sa používať.
- Prístroj nesmie byť ponorený do vody alebo inej kvapaliny a žiadna kvapalina do neho nesmie vniknúť.
- Počas prevádzky nenechávajte prístroj bez dozoru.
- Prístroj okamžite vypnite, ak je chybný alebo sú poškodené batérie.


Pokyny pre bezpečné používanie prístroja Varovanie

• Nebezpečenstvo popálenia!

Filtročné mriežka a kryt prístroja sa pri prevádzke silne zahrievajú. Pri dotyku hrozí nebezpečenstvo popálenia!

- Pri ovládaní tlačidiel (zap / vyp a časového spínača) sa nedotýkajte horúcej sklenenej dosky. Hrozí nebezpečenstvo spálenia.
- Prístroj nechajte najskôr ochladiť.
- Než prístroj znovu zabalíte, vždy vytiahnite sieťovú zástrčku a nechajte prístroj ochladiť.
- Ak je prístroj zapnutý, nesmiete sa ho dotýkať mokрыmi rukami.
- Na prístroj nesmie striekať voda. • Prístroj smie byť používaný iba vo úplne suchom stave.
- Pri ožarovaní tváre sa nepozerajte priamo do infračerveného svetla, oči zatvorte alebo si ich zakryte. **Kedy by sa prístroj nemal používať?**

4 Popis prístroja Prehľad



Poloha Označenie

1 Výkyvný kryt s rukoväťami 2 Sklenená doska 3 Hlavný vypínač 4 Ukazovateľ zostávajúceho času

6 Podstavec prístroja s integrovaným priestorom pre navínutie sieťového kábla
Infražiarič s nastaviteľným časovým spínačom (1 až 15 minút) a výkyvným krytom (0 až 50 stupňov).

- Časový spínač po uplynutí nastaveného času prístroj automaticky vypne.
- Výkyvný kryt umožňuje individuálne nastavenia infražiariča.

5. Ovládanie Vybalenie a inštalácia Varovanie

- Pred použitím prístroja odstráňte všetok baliaci materiál. • Sieťový kábel úplne rozviňte.
- Prístroj postavte na pevnú a rovnú plochu. • Dodržujte vzdialenosť minimálne 1 meter od ostatných predmetov, aby ste chránili prístroj pred prehriatím a vyhli sa nebezpečenstvu vzniku požiaru.
- Neskladajte prístroj na stenu alebo na strop. • Sieťovú zástrčku zapojte do sieťovej zásuvky.
- Prístroj zapnite hlavným vypínačom (3). Ukazovateľ zostávajúceho času (4) ukazuje 15 minút. -3-



Varovanie

Aby ste sa vyhli poškodeniu zdravia, naliehavo odrádza od používania prístroje v týchto prípadoch:

- u osôb necitlivých na teplo,

Citlivosť na teplo sa môže znížiť alebo zvýšiť u týchto osôb:

- u diabetikov,
- u osôb s ospalosťou, demenciou alebo s poruchami koncentrácie,
- u osôb s chorobnými zmenami kože,
- u osôb so zjizvenými oblasťami kože, v oblasti aplikácii,
- u alergikov,
- u detí a starších osôb,
- po požití liekov alebo alkoholu.

U akútnych zápalových procesov možno vykonať ožarovania až po konzultácii s lekárom.



Dôležité upozornenia

- Vzdialenosť od infražiariče závisí na individuálnej citlivosti na teplo a na konkrétne liečbe.

Dbajte na to, aby nebola prekročená vzdialenosť 30 cm medzi infražiaričom a ožarovania častí tela!

- Vždy orámujte dobu použitia a kontrolujte reakciu kože.

Lieky, kozmetika alebo potraviny môžu za určitých okolností viesť k precitlivenosti alebo alergické reakcie koža. Ožarovania je v tomto prípade treba ihneď ukončiť.

- Pri trvalej prevádzke prístroja je potrebné dávať osobitný pozor a udržiavať pozornosť.

Prístroj nepoužívajte, ak ste unavení a je nebezpečenstvo, že počas ožarovania zaspíte!

- Príliš dlhé ožarovania môže prípadne viesť k popáleniu kože.

Deti nepoznajú nebezpečenstvá spojené s elektrickými prístrojmi. Dbajte na to, aby prístroj nepoužili nestrážené deti.